

คู่มือการติดตั้ง RA F621-SS-MATT



การไล่น้ำก่อนทำการติดตั้ง

แนะนำให้ทำอย่างสม่ำเสมอสำหรับห้องน้ำใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่

1. ไล่น้ำออกจากท่อที่ทำแปง ที่ได้เตรียมไว้ในการใส่วาล์ว เปิดปิดน้ำ โดยการเปิดวาล์วน้ำหลักในห้องน้ำให้สุด เพื่อใช้แรงน้ำ ไล่สิ่งแปลกปลอมให้ไหลออกจากท่อทำแปง โดยใช้ถังน้ำ หรือวัสดุในการปิดกั้นน้ำกระเด็น โดยไม่ต้องใส่วาล์วใดๆ ที่ทำแปง เพื่อเป็นการใส่ฝุ่นละออง ตะกรัน ตะกอน เศษทราย หรือเศษหินที่ค้างอยู่ในท่อออก
2. เปิดน้ำทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อรอให้น้ำพาสิ่งแปลกปลอม ไหลออกมาจากท่อให้หมด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่มากับท่อ น้ำ ขุดดินฝักบัวหรือวาล์ว
3. ปิดวาล์วหลักในห้องน้ำ และประกอบสินค้าตามการติดตั้งด้านล่าง

วิธีการติดตั้งสินค้า

1. ประกอบขอแขวนฝักบัว (H) เข้ากับท่อตรง (G) โดยระหว่างประกอบเข้าไป ให้กดปุ่มล็อคความสูงไว้ แล้วสวมลงไปกับท่อ
2. ประกอบท่อโค้ง (F) เข้ากับท่อตรง (G) โดยสวมเข้ากันแล้ว หมุนตัวล็อคท่อ (I) เข้ากับท่อตรง (G)
3. ใส่ท่อตรง (G) เข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) โดยใช้ประเก็นยางระหว่างข้อต่อที่ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D)
4. นำก๊อกน้ำผสมเย็น (C) ประกอบเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) โดยใช้ประเก็นยางระหว่างข้อต่อที่ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ
5. นำก๊อกติดตั้งที่ท่อปะปา และหาจุดยึดทำแปง
6. เจาะรูจุดยึดทำแปงโดยระวางโดนท่อปะปาด้านในทำแปง
7. ยึดตัวยึดทำแปงกับผนังแล้วสวมตัวล็อคท่อเข้าไป ใช้มือกดตัวล็อคท่อให้แน่น
8. ปรับระดับความสูงของฝักบัวตามต้องการ โดยดันท่อโค้งขึ้นหรือลง ตามความต้องการแล้วหมุนล็อคที่ตัวล็อคท่อให้แน่น
9. หมุนหัวฝักบัวก้านแข็ง (A) เข้ากับท่อโค้ง โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ(การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
10. ประกอบสายฝักบัว (E) โดยให้ข้อต่อด้านสั้นกว่า เป็นตัวต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) และข้อต่อด้านที่ยาวกว่า ต่อกับฝักบัวมือ (B) โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ ทั้งสองด้าน (การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
11. เปิดวาล์วก๊อกน้ำ และสนุกกับการอาบน้ำฝักบัวได้ตามต้องการ

วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ในการทำความสะอาดสินค้า เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำเท่านั้นในการขัดทำความสะอาด
3. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ในการล้างให้ขึ้นเงา
4. หากใช้งานแล้ว รูน้ำที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้านแข็งตัน สามารถใช้นิ้วถูรูรูน้ำ ในขณะเปิดน้ำ เพื่อให้ตะกรันที่อุดอยู่ หลุดออกจากรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายได้

การรับประกัน

1. สินค้ารับประกันเฉพาะน้ำรั่วซึม ที่วาล์วของก๊อกน้ำเท่านั้น โดยรับประกันน้ำไม่รั่วซึม เป็นเวลา 10 ปี
2. การรับประกัน ไม่รับประกันในกรณีที่การซึมของน้ำเกิดจาก การติดตั้งผิดวิธี อันเป็นการทำลาย วัสดุของวาล์ว หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายใน หรืออุดตันจากตะกรันน้ำ หรือ สภาพน้ำที่ไม่สะอาด
3. การรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าของสินค้า โดยไม่รับผิดชอบ ความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ในการเคลมสินค้า ต้องแสดงใบเสร็จ ในการซื้อเป็นสำคัญ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ ไม่เคลมสินค้า