

Rasland®

คู่มือการติดตั้ง RA F621-BLACK



การไล่น้ำก่อนทำการติดตั้ง

และนำอย่างย้งสำหรับห้องน้ำใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่

1. ไล่น้ำออกจากท่อที่ก้านฝักบัว ที่ได้เตรียมไว้ในการไล่น้ำ ปิดเปิดน้ำ โดยการเปิดวาล์วน้ำหลักในห้องน้ำให้สุด เพื่อใช้แรงน้ำ ไล่น้ำสิ่งแปลกปลอมให้ไหลออกจากท่อที่ก้านฝักบัว โดยใช้ถังน้ำ หรือวัสดุในการปิดกั้นน้ำกระเด็น โดยไม่ต้องใส่วาล์วใดๆ ที่ก้านฝักบัว เพื่อเป็นการใส่ฝุ่นละออง ตะกรัน ตะกอน เศษทราย หรือเศษหินที่ค้างอยู่ในท่อออก
2. เปิดน้ำทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อรอให้น้ำพาสิ่งแปลกปลอม ไหลออกมาจากท่อให้หมด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่มากับน้ำ ขูดตึงฝักบัวหรือวาล์วน้ำ
3. ปิดวาล์วหลักในห้องน้ำ และประกอบสินค้าตามการติดตั้งด้านล่าง

วิธีการติดตั้งสินค้า

1. ประกอบตัวท่อตรง (G) กับก๊อกผสมลงอ่างแล้วโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ(การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
2. ประกอบขอบแขวนฝักบัว (H) เข้ากับท่อตรง (G) โดยกดปุ่มล็อกขอบแขวนขณะใส่
3. ประกอบท่อโค้ง (F) เข้ากับท่อตรง (G) โดยสวมเข้าด้วยกันและหมุนตัวล็อกท่อ (I) เข้ากับท่อตรง
4. ประกอบก๊อกผสมเข้ากับท่อปะปาแล้วทำเครื่องหมายที่เจาะยึดตัวยึดก้านฝักบัว (J)
5. เจาะรูที่ก้านฝักบัวโปรดระวังตำแหน่งที่เจาะรูนี้ต้องไม่มีท่อน้ำอยู่ด้านใน
6. นำตัวยึดก้านฝักบัว (J) เข้ายึดที่ก้านฝักบัวตามรูที่เจาะไว้
7. นำตัวท่อตรง (G) ต่อกับตัวยึดก้านฝักบัว (J) โดยใช้ตัวน็อต หกเหลี่ยมขันให้แน่น
8. ปรับระดับความสูงตามความต้องการ โดยเลื่อนท่อโค้ง (F) ขึ้น-ลง แล้วหมุนล็อกที่ตัวล็อกท่อ
9. หมุนหัวฝักบัวก้านแข็ง (A) เข้ากับท่อโค้ง โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ(การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
10. ประกอบสายฝักบัว (E) โดยให้ข้อต่อด้านสั้นกว่า เป็นตัวต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) และข้อต่อด้านที่ยาวกว่า ต่อกับฝักบัวมือ (B) โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ(การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
11. เปิดวาล์วก๊อกน้ำ และสนุกกับการอาบน้ำฝนได้ตามต้องการ

วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ในการทำความสะอาดสินค้า เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำเท่านั้นในการขัดทำความสะอาด
3. ใช้น้ำยาทำความสะอาด ในการล้างให้สะอาด
4. หากใช้งานแล้ว รูน้ำที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้านแข็งตัน สามารถใช้นิ้วถูรูรูขุม ในขณะเปิดน้ำ เพื่อให้ตะกรันที่อุดอยู่ หลุดออกจากรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอบแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายได้

การรับประกัน

1. สินค้ารับประกันเฉพาะน้ำรั่วซึม ที่วาล์วของก๊อกน้ำเท่านั้น โดยรับประกันน้ำไม่รั่วซึม เป็นเวลา 10 ปี
2. การรับประกัน ไม่รับประกันในกรณีที่มีการซึมของน้ำเกิดจาก การติดตั้งผิดวิธี อันเป็นการทำลายใส่ในของวาล์ว หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายใน หรืออุดตันจากตะกรันน้ำ หรือ สภาพน้ำที่ไม่สะอาด
3. การรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าของสินค้า โดยไม่รับผิดชอบ ความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ในการเคลมสินค้า ต้องแสดงใบเสร็จ ในการซื้อเป็นสำคัญ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่เคลมสินค้า